

FÖRENKLAD BRUKSANVISNING DINO 120T

Obs! Denna anvisning ersätter inte tillverkarens original-bruksanvisning utan ska ses som ett förenklat komplement.

1. Kontrollera att minst 230V 10A `trög` säkring och 3X2,5mm skarvkabel används.
2. Kontrollera att liften har 230V på den bakre kör panelen.
3. Vrid nyckel till chassi läge 1 och tryck in gröna startknappen (elmotorn startar).
4. Vid körning av hjuldrift lägg an rullarna mot hjulen. Körningen sker från bakre körpanelen.
OBS Vrid på dödmansknappen först (sköldpadda/kanin).
5. Kör ned stödbenen till maxläget, främre först (hjulen skall ha minst 10cm frigång ifrån marken).
Se till att det är press på alla stödbenen före användning av liften och att signallampan lyser grönt.
6. Vrid nyckel till korg läge 2 för drift från korgen.
OBS Vrid på dödmansknappen först (sköldpadda/kanin).

CHECKLISTA FELSÖKNING DINO 120T

Motorn startar inte:

- *Kontrollera nödstoppen (2st)
- *Kontrollera att nyckeln är i rätt läge
- *Kontrollera att det finns 230V

Motorn går men inte bommen:

- *Kontrollera att det är press på alla stödben (gröna lampan skall lysa)
- *Kontrollera att nyckeln är i rätt läge

Motorn går men inte stödbenen:

- *Kontrollera att nyckeln är i chassi läge 1
- *Kontrollera att bommen är i transportläge

Nödsänkings verktyg finns i bakre körpanelen och nödsänkingspumpen under bakre körpanelen.

Vrid tornet vid behov, sätt i verktyget i hylsan vid sväng kransen och vrid.