

# FÖRENKLAD BRUKSANVISNING DINO 160XT

**Obs! Denna anvisning ersätter inte tillverkarens original-bruksanvisning utan ska ses som ett förenklat komplement.**

1. Kontrollera att minst 230V 10A `trög` säkring och 3X2,5mm 230V skarvkabel används, alt. Honda bensinmotor.

2. Kolla att liften har 230V på nedre körpanelen .

3. Vrid nyckel till läge 1 och tryck in gröna startknappen (elmotorn/bensinmotorn startar).

OBS! Glöm inte att choka bensinmotorn, håll in knappen.

4. Vid körning av hjuldrift sätt nyckeln i läge 1 och lägg an rullarna mot hjulen.

Körningen sker ifrån dosan på chassit.

5. Kör ned stödbenen till maxläget, främre först (hjulen skall ha minst 10cm frigång ifrån marken).

Se till att det är press på alla stödben före användning av liften och att signallampan lyser grönt.

6. Vrid nyckel till läge 2 för drift från korgen.

Nyckel till läge 3 för drift från nedre körpanelen.

## **CHECKLISTA FELSÖKNING DINO 160XT**

---

### **Motorn startar inte:**

\*Kontrollera nödstopp (2st) och huvudströmbrytaren

\*Kontrollera att nyckeln är i rätt läge

\*Kontrollera att det finns 230V eller bensin

### **Motorn går men inte bommen:**

\*Kontrollera att det är press på alla stödben (gröna lampan skall lysa)

\*Kontrollera att nyckeln är i rätt läge

### **Motorn går men inte stödbenen:**

\*Kontrollera att nyckeln är i chassi läge 1

\*Kontrollera att bommen är i transportläge

**Nödsänkning sker med gula knappen och en funktion.**