

FÖRENKLAD BRUKSANVISNING DINO 160XTB

Obs! Denna anvisning ersätter inte tillverkarens original-bruksanvisning utan ska ses som ett förenklat komplement.

1. Vrid nyckel till chassi läge 1.
2. För användning av stödbenen håll in gröna knappen på batterilådan höger om stödbensspakarna.
Kör ned stödbenen till maxläget, främre först (hjulen skall ha minst 10cm frigång ifrån marken).
Se till att det är press på alla stödben före användning av liften och att signallampan lyser grönt.
3. Vid körning av hjuldrift lägg an rullarna mot hjulen.
Körningen sker med fjärrkontrollen som ligger under bakre körpanelen.
4. Vrid nyckel till korg läge 2 för drift från korgen.
OBS. pumpen startar först när man kör en funktion.

CHECKLISTA FELSÖKNING DINO 160XTB

Motorn startar inte vid användning av stödben eller hjuldrift:

- *Kontrollera nödstopp (3st) och huvudströmbrytaren
- *Kontrollera att nyckeln är i rätt läge
- *Kontrollera att bommen är i transportläge

Motorn startar inte vid användning av lift:

- *Kontrollera nödstopp (3st) och huvudströmbrytaren
- *Kontrollera att det är press på alla stödben (gröna lampan skall lysa)
- *Kontrollera att nyckeln är i rätt läge

Nödsänkning sker med handpump i ventilpaketet.

OBS. pumpen startar först när man kör en funktion

Glöm inte att ladda maskinen!